

ウォーターサーバー操作ダイジェスト①

詳しい内容は取扱説明書をご覧ください



操作部のボタン表示ランプ

1 ECOボタン	ECO運転の「入/切」のときに押します。 ※5秒長押しすると、便利な「Repeat Mode」が設定できます。
2 HOTボタン	温水を出すときに押します。 (高温水への加熱ボタンも兼ねています) ※2秒長押しすると、温水と高温の切替ができます。
3 ロック解除ボタン	冷水や温水を出すとき、始めに押します。 ※5秒長押しすると「チャイルドロック」設定になります。
4 COLDボタン	冷水を出すときに押します。 (温度切替ボタンも兼ねています) ※2秒長押しすると、冷水と弱冷の切替ができます。

ランプの色で状態がわかります

5 Repeat Modeランプ	点灯	ECO運転「Repeat Mode」設定中
6 ECOランプ	点灯	ECO運転中
7 温水ランプ	点灯 点灯	温水が適温 加熱中
8 高温ランプ	点灯 点灯	高温水への加熱が完了 加熱中
9 ロック解除ランプ	点滅 点灯	ロック解除中 チャイルドロック設定中
10 冷水ランプ	点灯 点灯	冷水が適温 冷却中
11 弱冷ランプ	点灯 点灯	弱冷水が適温 冷却中
12 Clean Modeランプ	点灯	Clean Mode中 ※点灯中は約4時間、冷水・温水とも使用できません。

冷水の出し方

ロック解除ボタン**3**を押す▶点滅(10秒間)▶点滅中に**COLD**ボタン**4**を押す

▼冷水設定(6~12℃)と弱冷設定(12~16℃)の切り替え

COLDボタン**4**を押す(2秒長押し)

※弱冷から冷水に切り替えた際、適温になるまで時間がかかる場合があります

温水の出し方

ロック解除ボタン**3**を押す▶点滅(10秒間)▶点滅中に**HOT**ボタン**2**を押す

▼高温水への加熱方法

HOTボタン**2**を2秒間長押し▶高温ランプ**8**がオレンジからグリーンに変わる
高温水が利用できます(約2~3分後)

重要 停電後のウォーターサーバー復旧方法

災害時の電気復旧による火災防止のため、停電後に通電したときは、温水ヒーターは自動で復旧しません。お客さま自身で復旧をお願いします。

STEP1 温水ヒーターを作動させる

※温水ヒーターの電源が入っていないときは、温水ランプ**7**が点滅しています。

HOTボタン**2**を5秒間長押し▶温水ランプ**7**が点灯 約30分で適温に復旧します

STEP2 Repeat Modeを再設定する

※通電後は、ECO運転・Clean Modeが解除されています。

サーバーをご利用しない時間(就寝前等)に、

ECOボタン**1**を5秒長押し▶Repeat Modeランプ**5**が点灯 再設定完了

チャイルドロックの設定と解除

設定 ▶ ロック解除ボタン**3**を5秒間長押し▶ロック解除ランプ**9**が点灯

解除 ▶ ロック解除ボタン**3**を5秒間長押し▶ロック解除ランプ**9**が消灯

※チャイルドロック設定中は冷水も温水も出すことができません

ECO運転

昼間のご不在時や長期お出かけ時に、節電ができます。

設定 ▶ **ECO**ボタン**1**を押す▶**ECO**ランプ**6**が点灯し
温水(高温)ランプが消灯

解除 ▶ **ECO**ボタン**1**を押す▶**ECO**ランプ**6**が消灯し
温水ランプが点灯 ※適温になるまで10分ほどかかります

便利な「Repeat Mode」設定のオススメ

毎日6時間のECO運転と、週に一度の「Clean Mode」の開始時間をボタンひとつでウォーターサーバーに記憶させる便利な機能です。

設定 ▶ サーバーを利用しない時間(就寝前等)に、
ECOボタン**1**を5秒長押し▶Repeat Modeランプ**5**が点灯し
温水(高温)ランプが消灯

解除 ▶ **ECO**ボタン**1**を5秒長押し▶Repeat Modeランプ**5**が消灯し
温水ランプが点灯 ※適温になるまで10分ほどかかります

ウォーターサーバー操作ダイジェスト②

詳しい内容は取扱説明書をご覧ください



操作部のボタン表示ランプ

1 省エネボタン	省エネ運転の「入/切」のときに押します。 ※5秒長押しすると、便利な「繰返し機能」が設定できます。
2 温水ボタン	温水を出すときに押します。 (高温水への加熱ボタンも兼ねています)
3 ロック解除ボタン	冷水や温水を出すとき、始めに押します。 ※3秒長押しすると「チャイルドロック」設定になります。
4 冷水ボタン	冷水を出すときに押します。 (温度切替ボタンも兼ねています)

ランプの色で状態がわかります

5 繰返し設定ランプ	点灯	省エネ「繰返し機能」設定中
6 省エネランプ	点灯	省エネ運転中
7 温水ランプ	点灯 点灯	温水が適温 加熱中
8 高温ランプ	点灯 点灯	高温水への加熱が完了 加熱中
9 ロック解除ランプ	点滅 点灯	ロック解除中 チャイルドロック設定中
10 冷水ランプ	点灯 点灯	冷水が適温 冷却中
11 弱冷ランプ	点灯 点灯	弱冷水が適温 冷却中
12 高温循環ランプ	点灯	高温循環中 ※点灯中は約4時間、冷水・温水とも使用できません。

冷水の出し方

- ロック解除ボタン**3**を押す▶点滅(10秒間)▶点滅中に冷水ボタン**4**を押す
- ▼冷水設定(6~12°C)と弱冷設定(12~16°C)の切り替え
- 冷水ボタン**4**を押す (形式によっては2秒長押し)
- ※弱冷から冷水に切り替えた際、適温になるまで時間がかかる場合があります

温水の出し方

- ロック解除ボタン**3**を押す▶点滅(10秒間)▶点滅中に温水ランプ**2**を押す
- ▼高温水への加熱方法
- 温水ランプ**2**を押す▶高温ランプ**8**がオレンジからグリーンに変わる(約2~3分後)
- ▶高温水が利用できます

重要 停電後のウォーターサーバー復旧方法

災害時の電気復旧による火災防止のため、停電後に通電したときは、温水ヒーターは自動で復旧しません。お客さま自身で復旧をお願いします。

STEP1 温水ヒーターを作動させる

※温水ヒーターの電源が入っていないときは、温水ランプ**7**が点滅しています。

温水ボタン**2**を5秒間長押し▶温水ランプ**7**が点灯 約30分で適温に復旧します

STEP2 省エネ繰返し(高温循環)機能を再設定する

※通電後は、省エネ繰返し・高温循環機能が解除されています

サーバーをご利用しない時間(就寝前等)に、

省エネボタン**1**を5秒長押し▶繰返し設定ランプ**5**が点灯 再設定完了

チャイルドロックの設定と解除

- 設定▶ロック解除ボタン**3**を3秒間長押し▶ロック解除ランプ**9**が点灯
- 解除▶ロック解除ボタン**3**を3秒間長押し▶ロック解除ランプ**9**が消灯

※チャイルドロック設定中は冷水も温水も出すことができません

便利な「省エネ繰返し機能」設定のオススメ

毎日6時間の省エネ運転と、週に一度の高温循環の開始時間をボタンひとつでウォーターサーバーに記憶させる便利な機能です。

- 設定▶サーバーを利用しない時間(就寝前等)に、省エネボタン**1**を5秒長押し▶繰返し設定ランプ**5**が点灯し 温水(高温)ランプと冷水(弱冷)ランプが消灯
- 解除▶省エネボタン**1**を5秒長押し▶繰返し設定ランプ**5**が消灯し 温水ランプが点灯 ※適温になるまで10分ほどかかります 冷水(弱冷)ランプが点灯

追加省エネ機能

昼間のご不在時や長期お出かけ時に、追加で省エネ運転ができます。

- 設定▶省エネボタン**1**を押す▶省エネ中ランプ**6**が点灯し 温水(高温)ランプと冷水(弱冷)ランプが消灯
- 解除▶省エネボタン**1**を押す▶省エネ中ランプ**6**が消灯し 温水ランプが点灯 ※適温になるまで10分ほどかかります 冷水(弱冷)ランプが点灯