

## 停電復旧後のサーバ復帰方法について

### STEP.1

#### <温水を利用できるようにする>

通電後は、温水ヒータの電源が入っていない状況ですので、次の操作をお願いします。

※温水ヒータの電源が入っていない場合、【温水】ランプが点滅しています。

- 1.【温水】ボタンを5秒間、長押しします。
- 2.【温水】ランプが点滅から点灯に変わり、30-40分で適温になります。



### STEP.2

#### <省エネ運転をする/機器をクリーンな状態に保つようにする（高温循環機能）>

通電後は、省エネ運転や高温循環実施時間がリセットされますので、次の操作をお願いします。

※省エネ運転がセットされていない場合は、【省エネ中】ランプが消灯しています。

- 1.サーバをご利用しない時間（就寝等）の直前に【省エネ】ボタンを5秒間、長押しします。
- 2.【繰り返し設定】ランプが点灯し、【温水（または高温）】ランプが消灯します。

※上記操作を実施しますと、高温循環を自動的に行います。【高温循環】ランプが点灯し、温水・冷水は使用できなくなります。  
なお、解除するには、【省エネ】ボタンを5秒間、長押しすると、【繰り返し設定】ランプが消灯し、設定が解除されます。

